

Dla urządzeń o numerach seryjnych serii A01000 i E01000

1. Wymagania

FILOVOX

FiloVox działa na komputerach z systemem operacyjnym Windows 2000, XP lub Windows 2003. Dodatkowo komputer musi mieć zainstalowany DirectX wersja 8.1 lub nowsza. Najnowszy DirectX można pobrać ze strony producenta: <u>http://www.microsoft.com/windows/directx</u>

Komputer musi być wyposażony w port USB 1.1 lub 2.0 oraz dowolną kartę dźwiękową. Do prawidłowej pracy programu wymagany jest przynajmniej procesor Intel Celeron 500 MHz (lub jego równoważnik), 256 MB pamięci RAM i 10 MB na dysku twardym. Dodatkowo użytkownik musi zaplanować miejsce na dysku twardym na przechowywanie nagrań.

UWAGA!

Do prawidłowej pracy urządzenia niezbędne jest właściwe zerowanie lub uziemienie komputera. Brak zerowania objawiać się może:

- □ Przydźwiękiem w nagraniach rozmów.
- □ Przekłamaniami w detekcji numeru CallerID i cyfr DTMF.
- □ Niewykrywaniem sygnału dzonka.
- □ Niestabilną pracą urządzenia.

2. Zawartość opakowania

FILOVOX



Opakowanie zawiera:

- Urządzenie FiloVox.
- Płyta CD z oprogramowaniem i dokumentacją.
- Kabel telefoniczny (2xRJ11)
- Kabel USB (A/B)



Urządzenie FiloVox łączy się z komputerem przy pomocy kabla USB będącego w zestawie.

Rys. 1

Urządzenie USB można podłączać przy włączonym komputerze. Przy pierwszym podłączeniu urządzenia system odszukuje dla tego urządzenia odpowiednie oprogramowanie (sterownik). Jeżeli urządzenie nigdy wcześniej nie było podłączane to uruchamia się "Kreator znajdowania nowego sprzętu".

Urządzenie można połączyć z komputerem przed lub po zainstalowaniu aplikacji FiloVox.

Proces instalacji sterownika dla urządzeń USB przebiega inaczej dla Windows 2000 i Windows XP.

3.1. Podłączenie do interfejsu USB dla Windows XP

Połączenie nowego urządzenia USB sygnalizowane jest komunikatami w obszarze powiadomień Paska zadań systemu (Rys.2).



System Windows wykryje dwa nowe urządzenia:

"FOV-USB – Urządzenie audio USB" oraz "FOV-USB – Urządzenie USB Interfejsu HID". (Rys 3)



Instalacja sterowników dla tych urządzeń przebiega automatycznie, bez pomocy użytkownika. Zakończenie instalacji jest sygnalizowane przez komunikat w obszarze powiadomień: Rys.4



Ponieważ system Windows każde nowo zainstalowane urządzenie USB audio ustawia jako domyślne urządzenie odtwarzające (i nagrywające) a FiloVox nie może być domyślnym urządzeniem odtwarzającym, należy zmienić to w oknie "Właściwości: Dźwięki i urządzenia Audio" (Rys.5). Panel ten uruchamia się wybierając go z menu Start >> Panel Sterowania >> Dźwięki i urządzenia Audio.

iłośność	Dźwięki	Audio	Głos	Sprzęt
O , F	FOV-USB			
Głośność	urządzenia			
	Mała	7	1 1 1	Duża
	🔽 Wycisz			
	✔ Wycisz ✔ Umieść iko	nę głośności	na pasku z	adań
	✔ Wycisz ✔ Umieść iko	nę głośności	na pasku z Zaaw	adań vansowane
Ustawienia	♥ Wycisz ♥ Umieść iko a głośników	nę głośności	na pasku z Zaaw	adań vansowane
Ustawienia	Vycisz Umieść iko a głośników Użyj poniż głosu gło:	nę głośności szych ustawi śników i inne	na pasku z Zaaw eń, aby zmie ustawienia.	adań Vansowane enić siłę
Ustawienia	 Wycisz Umieść iko a głośników Użyj poniż głosu głos Siła głos 	nę głośności szych ustawi śników i inne su głośników	na pasku z Zaaw eń, aby zmie ustawienia. Zaaw	adań vansowane enić siłę vansowane

W panelu należy przejść na zakładkę "Audio" i sprawdzić, jakie urządzenie jest ustawione jako domyślne urządzenie odtwarzania dźwięku.

aściwoś	ci: Dźwięki i urządzenia audio 🛛 🛛 🥐
Głośność	Dźwięki Audio Głos Sprzęt
Odtwar	zanie dźwięku
Ø.	Urządzenie domyślne:
9)	FOV-USB 💌
	Głośność Zaawansowane
Nagryw	anie dźwięku
2	Urządzenie domyślne:
18	FOV-USB
	Głośność Zaawansowane
Odtwar	zanie muzyki MIDI
-	Urządzenie domyślne:
<u></u>	Syntezator SW Microsoft GS Wave
	Głośność Informacje
🔲 Użyj ty	ılko domyślnych urządzeń
	OK Anuluj Zastosu
	Rys.6

Jeżeli jest to FOV-USB jak na Rys.6, to należy wybrać kartę dźwiękową wbudowaną w komputer – Rys.7. lub inne urządzenie przeznaczone do odtwarzania dźwięku, w które wyposażony jest komputer.

łośność	Dźwięki	Audio	Głos	Sprzęt
Odtwarza	nie dźwięku —			
6 L	Jrządzenie dom	nyślne:		
	FOV-USB			~
	FOV-USB	60000		
Ľ	Conexant AMC	Audio		
Nagrywar	nie dźwięku —			
1 L	Jrządzenie dom	nyślne:		
18 1	FOV-USB			~
L	_			No.
		Głośność	Zaawa	ansowane
Odtwarza	nie muzyki MIE)I		
	Jrządzenie dom	nyślne:		
men	Syntezator SW	/ Microsoft GS	Wave	~
-				
		ułośność	Info	rmacje
Użyj tylk	o domyślnych	urządzeń		
				2012 C

Podobną zmianę należy zrobić dla pozycji "Nagrywanie dźwięku".

Po dokonaniu zmian należy nacisnąć klawisz [OK] – Rys.8.

aściwoś	ci: Dźwięki i urządzenia audio 🛛 🔗			
Głośność	Dźwięki Audio Głos Sprzęt			
Odtwar	zanie dźwięku			
Ø.	Urządzenie domyślne:			
9	Conexant AMC Audio 🔽 🗸 🗸			
	Głośność Zaawansowane			
Nagryw	anie dźwięku			
2	Urządzenie domyślne:			
18	Conexant AMC Audio			
	Głośność Zaawansowane			
Odtwar	zanie muzyki MIDI			
	Urządzenie domyślne:			
	Syntezator SW Microsoft GS Wave			
	Głośność Informacje			
🔲 Użyj ty	lko domyślnych urządzeń			
	OK Anuluj Zastosu			
	Rys. 8			

3.2. Podłączenie do interfejsu USB dla Windows 2000

FILOVOX

Po podłączeniu urządzenia system Windows wykryje kolejno nowe urządzenia:

"Urządzenie USB Interfejsu HID" oraz "Urządzenie audio USB". Dla każdego z tych urządzeń zostanie uruchomiony "Kreator znajdowania nowego sprzętu" (Rys.9).



Rys.9

Kreator dla obu tych urządzeń zapyta o sposób wyszukania oprogramowania (Rys.10) – należy wybrać opcję zalecaną ("Wyszukaj odpowiedni sterownik...").



Rys.10

Następnie kreator spyta o miejsce lokalizowania plików sterownika (Rys.11) – również należy zaakceptować opcje zalecane.

okalizo Gdzie	wanie plików sterownika .chcesz, aby system Windows szukał plików sterownika?
Wysz	ukiwanie plików sterownika dla następującego urządzenia sprzętowego:
ġ,) Urządzenie USB interfejsu HID
Kreati każde Aby ro	or szuka odpowiednich sterowników w swojej bazie danych sterowników oraz w j z określonych przez Ciebie opcjonalnych lokalizacji wyszukiwania. zpocząć wyszukiwanie, kliknij przycisk Dalej Jeżeli będziesz przeszukiwać stację
Ологіа	w lub stację CD-HOM, włoż dyskietkę lub dysk CD przed nacisnięciem przycisku Da nalne lokalizacie wyszukiwania:
5	Stacie duskietek
1	Stacie CD-ROM
Ē	Określona lokalizacia
Г	Microsoft Windows Update

Rys.11

Po zlokalizowaniu pliku sterownika Kreator poinformuje o braku podpisu cyfrowego dla znalezionego sterownika- Rys.12. Oprogramowanie to zostało dokładnie przetestowane i nie zakłóca ani nie destabilizuje działania systemu. Dlatego też należy nacisnąć klawisz [**Tak**].



Rys.12

Koniec pracy kreatora sygnalizowany jest ekranem jak na Rys.13



Rys.13

Dla urządzenia "Urządzenie audio USB" działanie kreatora przebiega identycznie.

Ponieważ system Windows każde nowo zainstalowane urządzenie USB audio ustawia jako domyślne urządzenie odtwarzające (i nagrywające) a FiloVox nie może być domyślnym urządzeniem odtwarzającym, należy zmienić to w oknie "Właściwości: Dźwięki multimedia" (Rys.14).

Panel ten uruchamia się wybierając go z menu Start >> Panel Sterowania >> Dźwięki multimedia.

ściwości: Dźwięki i multimedia	1
Dźwięki Audio Sprzęt	
Zdarzenia <u>d</u> źwiękowe	
Windows Błąd programu &: Domyślny sygnał dźwiękowy &: Gwiazdka Maksymalizacja Menu podręczne Minimalizacja	-
Nazwa:	
(Brak)	adaj
Zapisz jako J Usu	▼ Iń
<u>G</u> łośność dźwięku	
Mała	Du:

Rys.14

W panelu należy przejść na zakładkę "Audio" i sprawdzić, jakie urządzenie jest ustawione jako domyślne urządzenie odtwarzania dźwięku. FiloVox występuje w panelu sterowania jako "Urządzenie audio USB" - Rys.15

Uzwięki	Audio Sprzęt
Odtwarza	anie dźwięku
Chilly E	Preferowane urządzenie:
VY I	Urządzenie audio USB
	Głośność Zaawangowane
Nagrywai	nie dźwięku
2 F	Pr <u>e</u> ferowane urządzenie:
~ R [Urządzenie audio USB
	Głośność Zaawansowane
Odtwarza	anie muzyki MIDI
	Preferowane urządzenie:
Men [Syntezator SW Microsoft GS Wave
1.000	
	Gł <u>o</u> śność <u>I</u> nformacje
	Gł <u>o</u> śność <u>I</u> nformacje
T <u>U</u> żyj tyl	Gł <u>o</u> śność Informacje ko preferowanych urządzeń
j ∐żyj tyl	Gł <u>o</u> śność Informacje ko preferowanych urządzeń
ı Uzyi tyl	Gł <u>o</u> śność Informacje ko preferowanych urządzeń OK Anuluj Zasto
T <u>U</u> żyi tyl	Gł <u>o</u> śność Informacje ko preferowanych urządzeń OK Anuluj Zasto R v.c. 1.5
T ∐żyj tyl	Gł <u>o</u> śność Informacje ko preferowanych urządzeń OK Anuluj Zast Rys.15.
T Uzyj tyl	Gł <u>o</u> śność Informacje ko preferowanych urządzeń OK Anuluj Zastu Rys.15.
T <u>U</u> żyj tyl	Gł <u>o</u> śność Informacje ko preferowanych urządzeń OK Anuluj Zasto Rys.15.

Podobną zmianę należy zrobić dla pozycji "Nagrywanie dźwięku".

Po dokonaniu zmian należy nacisnąć klawisz [OK].

4. Instalacja aplikacji FiloVox

Instalację rozpoczyna się przez uruchomienie programu "setup.exe". Program uruchomi się automatycznie przy włożeniu płyty CD do napędu.

Wyświetlone zostanie okno programu instalacyjnego (Rys.16).



Rys.16

Aby kontynuować należy nacisnąć przycisk [Dalej]. Następne okno zawiera treść umowy licencyjnej (Rys.17).

U mowa Licencyjna Przed kontynuacją proszę przeczytać poniższe ważne informacje.	0
Proszę przeczytać tekst Umowy Licencyjnej. Musisz zgodzić się na warunki tej u przed kontynuacją instalacji.	mowy
Zasady licencji na oprogramowanie Filo∨ox	^
Prosimy o przeczytanie postanowień umowy licencyjnej przed przystąpieniem do użytkowania oprogramowania. SUMMA T.I. udziela licencji na załączone oprogramowanie użytkownikom indywidualnym, firmom lub jednostkom prawnym (zwanym dalej "użytkownikiem"), pod warunkiem akceptacji poniższej umowy. Brzyjimuja cie występnie zacyk elektronicznie. Odrzucenie	
Akceptuję warunki umowy	
○ Nie akceptuję warunków umowy	
	ار سم

Rys.17.

Po przeczytaniu i zaakceptowaniu program rozpocznie instalację składników, pytając się o docelową lokalizację programu i miejsce utworzenia skrótów do programu. Po wybraniu program zainstaluje oprogramowanie (Rys 18. i 19)



Rys.18.



Rys.19.

Instalacja oprogramowania kończy się wyświetleniem okna jak na rys.20.



Rys.20

Jeżeli urządzenie FiloVox jest podłączone to można od razu uruchomić aplikację.





Instrukcja instalacji urządzenia FiloVox

5. Połączenie kabli telefonicznych

Po połączeniu urządzenia kablem USB z komputerem oraz po zainstalowaniu aplikacji można połączyć kable telefoniczne.

Połączenie polega na:

1. Odpięcie kabla telefonicznego od telefonu (Rys.21);

Rys. 21

2. Połączenie tego kabla do urządzenia FiloVox do gniazda "LINE" (Rys.22);



3. Połączenie kabla telefonicznego będącego w zestawie z jednej strony do telefonu z drugiej strony do gniazda "PHONE" w urządzeniu FiloVox (Rys. 23).





Rys.23

Oczywiście dopuszczalna jest inna kolejność łączenia i użycie innych kabli telefonicznych. Należy pamiętać, że urządzenie FiloVox instaluje się "na przelotkę" do kabla telefonicznego, tzn. między gniazdkiem telefonicznym a telefonem.

KONIEC

FILOVOX